



推奨する印刷品質設定

印刷品質設定を選択するには

一般的に、[最適化] の設定は、描画やテキストをより鮮明にし、イメージの塗りつぶしをより均一に行うためのものであることを念頭に置いてください。詳細については、以下の表を参照してください。

印刷品質設定の変更方法については、クイック リファレンス ガイドの第 5 章の「印刷品質を変更するには」を参照してください。

印刷内容	印刷品質の設定			用紙の種類 (フロントパネル)
	印刷品質	最適化	高精細	
線 (ドラフト)	高速	描画 / テキスト	オン	インクジェット普通紙 普通紙 半透明紙 * コート紙
線	標準	描画 / テキスト	オフ	インクジェット普通紙 普通紙 半透明紙 * コート紙
線と塗りつぶし	高品質	描画 / テキスト	オフ	インクジェット普通紙 普通紙 半透明紙 * コート紙 厚手コート紙 光沢フォト用紙 2

* 半透明紙には、ペラム紙、半透明ボンド紙、トレーシングペーパー、クリアフィルム、マット フィルムが含まれます。



Q1273-90058

Hewlett-Packard Company
Avenida Graells, 501
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Spain

Printed in
Imprimé en
Stampato in



印刷内容	印刷品質の設定			用紙の種類 (フロントパネル)
	印刷品質	最適化	高精細	
線とイメージ	高品質	描画 / テキスト	オン	コート紙 厚手コート紙 光沢フォト用紙 2
店内広告	標準	イメージ	オフ	コート紙 厚手コート紙 光沢フォト用紙 2
レンダリング	高品質	イメージ	オフ	厚手コート紙 光沢フォト用紙 2
写真	高品質	イメージ	オフ	光沢フォト用紙 2

印刷解像度の技術的な詳細については、ユーザーズ ガイドの第 22 章の「プリンタ機能の仕様について」を参照してください。

最高速度で印刷するには

フロントパネルには、最高速度で印刷するための用紙設定が 2 種類 ([インクジェット普通紙 (最高速)]* と [普通紙 (最高速)]†) 用意されています。この 2 種類の用紙に推奨される印刷品質設定は、次のとおりです。
 [印刷品質] = [高速]、[最適化] = [描画 / テキスト]、[高精細] = [オフ]。
 [用紙の種類] (フロントパネル) については、以下のメモを参照してください。

* [インクジェット普通紙 (最高速)] を使用する場合は、インクジェット普通紙を取り付け、フロントパネルの用紙の種類のリストから [インクジェット普通紙 (最高速)] を選択してください。

† [普通紙 (最高速)] を使用する場合は、HP スタンダード普通紙を取り付け、フロントパネルの用紙の種類のリストから [普通紙 (最高速)] を選択してください。